

RepairCafé am 27. Oktober 2020 in der Wachsbleichstraße



In Fortsetzung hat uns der Besitzer des HiFi-Verstärkers „Dual CV40“ von einem [vorangegangenen RepairCafé](#) besucht. Es zeigte sich, dass am Ausfall des rechten Kanals des Phono-Vorverstärkers ein Transistor schuld war. Beide Transistoren des betreffenden Kanals wurden gegen einen „BC547-C“ getauscht. Dem ungestörten Hörgenuss der Schallplatten steht nun nichts mehr im Weg. Als Bonus wurde die Lautsprecherverkabelung an einer Stelle von einem entstehenden Isolationsschaden befreit. So konnte ein schönes Stück HiFi-Geschichte aus den 60er Jahren gerettet werden.

Das folgende Gerät ist ein Standmixer „Philips HR2094“. Es handelt sich wieder um die [Fortsetzung einer Reparatur](#) eines vorangegangenen RepairCafés. Das Fehlerbild „keine Funktion des Gerätes“ konnte auf das interne Netzteil zurückverfolgt werden. Nach der Erzeugung der Steuerspannung aus einem Kondensatornetzteil ist der [Glättungs-Elko](#) defekt und damit die Fehlerursache. Der Elko wurde getauscht, die Reparatur ein Erfolg.

Ein „Sony CMT-X3CD“-Audio-System hat seinen Weg zu uns gefunden. Der Stecker eines Kopfhörers war in der Buchse unglücklich abgebrochen. Wir haben zusammen mit dem Gast das festsitzende Teil des Klinkensteckers aus der Buchse entfernt. Danach wurde der Kopfhörer mit einem neuen Stecker versehen. Die Reparatur war ein Erfolg.

Ein weiteres HiFi-Gerät, „JVC Portable RC-Q510“, hat CDs nicht mehr abgespielt. Die Fehlersuche hat ergeben, dass anscheinend der Laser den Fokuspunkt auf der CD-Datenoberfläche nicht finden konnte. Leider kann eine Reparatur des Laufwerks nicht erfolgen. Die Funktion des Gerätes bleibt daher defekt.

Zusätzlich hatte der Gast ein Steckernetzteil „AC-AC 921 Modul“ mitgebracht. Anscheinend war eine Schraube aus ihrer ursprünglichen Position versetzt. Das Gehäuse des Netzteils ist gerissen und nicht reparabel. Gleichzeitig ist der Sitz der Schraube im Gehäuse gebrochen. Ein neues Netzteil wird versorgt und die Reparatur später fortgesetzt.



Kopfhörer sind beliebt. So hat ein „Clam ANC“-Bluetooth-Kopfhörer mit seinem Besitzer den Weg ins RepairCafé gefunden. Der Einschalter ist ausgebrochen. Der Taster war im Gerät nicht mehr zu finden. Der Besitzer bestellt einen neuen und kommt wieder.

Eine [weitere Fortsetzungsreparatur](#) fand am Staubsauger „Omega HSS45/7“ statt. Der Fehler war ein Kabelbruch in der Netzzuleitung. Das Netzkabel wurde mit einem neuen Konturenstecker bestückt. Weiterhin haben wir mit dem Gast die Leitung im Gerät neu angeschlossen. Ein glücklicher Gast verließ das RepairCafé.

Der Eigentümer eines Laptops der Marke Toshiba hat uns besucht. Das Gerät, ein Protege R700-1CQ, ließ sich nicht mehr richtig einschalten. Ursache war der in den Gerätekorpus eingedrückte Betätiger des Ein-Knopfes. Der Betätiger wurde aus dem Gehäuse entfernt. Ein neuer Betätiger kann nicht versorgt werden. Der Laptop wird von nun an mit einem Zahnstocher o.ä. eingeschaltet werden.

Ein Gast hat Probleme mit seinem Aktenvernichter der Marke Rossman. Das gerät PS-107/B wollte nicht in der zweiten tufe laufen. Nach gemeinsamer Analyse zeigte sich das der Grund für den Aussetzer in Fehlbedienung zu suchen war. Die zweite Stufe ist der Rückwärtsgang, der zur Beseitigung von Papierstau im Gerät integriert ist.

Die Lichterkette dieses Gastes im Repaircafe leuchtet nicht wie vom Hersteller vorgesehen. Dem gast wurde empfohlen ein neues Stecklämpchen 24V bei 1,2 W Leistung zu versorgen. Die Reparatur setzt der Gast selbstständig daheim fort.

Die Zahnbürste der „Elmex Omron“ war schon [einmal bei uns zu Besuch](#). Wir beendeten die mehrteilige Reparatur mit dem Tausch des defekten Akkus gegen einen neuen. Der Gast freut sich auf den weiteren Einsatz der Zahnbürste daheim.

- Bernd

[repaircafe](#)

From: <https://repaircafe.fueralle.org/> - RepairCafé Dresden und Freital

Permanent link: https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe_am_27._oktober_2020_in_der_wachsbleichstrasse?rev=1622787538

Last update: **2021/06/04 08:18**

